

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.giacomini.nt-rt.ru || эл. почта: gnm@nt-rt.ru



РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА ДЛЯ РАДИАТОРОВ

> РУЧНЫЕ КЛАПАНЫ	2
> ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ	3
> КЛАПАНЫ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ	4
> КЛАПАНЫ С УВЕЛИЧЕННЫМ ПРОХОДОМ	5
> ОТСЕЧНЫЕ КЛАПАНЫ	5
> ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ГОЛОВКИ	6
> КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ	7
> КЛАПАНЫ ХРОМИРОВАННЫЕ С ГЛЯНЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ	8
> КЛАПАНЫ НИЖНЕГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ДВУХТРУБНЫХ СИСТЕМ	9
> КЛАПАНЫ НИЖНЕГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ОДНОТРУБНЫХ СИСТЕМ	10
> ЗОНДЫ	11
> КЛАПАНЫ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ПАНЕЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ	11
> АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РАДИАТОРОВ	12
> КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ РАДИАТОРНЫХ КЛАПАНОВ	15

> РУЧНЫЕ КЛАПАНЫ

R5TG

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R5X032	3/8"	1	50
R5X033	1/2"	1	50
R5X034	3/4"*	5	50
R5X035	1"*	2	20

*Отвод без герметичной прокладки

Угловой ручной клапан, хромированный, отвод с герметичной прокладкой.



R6TG

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R6X032	3/8"	1	50
R6X033	1/2"	1	50
R6X034	3/4"*	5	50
R6X035	1"*	2	20

*Отвод без герметичной прокладки

Прямой ручной клапан, хромированный, отвод с герметичной прокладкой.



R25TG

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R25X032	3/8" x 16	1	50
R25X033	1/2" x 16	1	50
R25X034	1/2" x 18	1	50

*Отвод без герметичной прокладки

Угловой ручной клапан, хромированный, отвод с герметичной прокладкой, подсоединение с наружной резьбой.



R27TG

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R27X032	3/8" x 16	1	50
R27X033	1/2" x 16	1	50
R27X034	1/2" x 18	1	50

*Отвод без герметичной прокладки

Прямой ручной клапан, хромированный, отвод с герметичной прокладкой, подсоединение с наружной резьбой.



INFO

Для подсоединения трубы применять переходники R178, R179 или R179AM

INFO

Для подсоединения трубы применять переходники R178, R179 или R179AM

R705A

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R705X013	1/2"	10	100

Угловой ручной клапан компактной серии, хромированный, отвод с герметичной прокладкой.



R706A

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R706X013	1/2"	5	50

Прямой ручной клапан компактной серии, хромированный, отвод с герметичной прокладкой.



Отвод с самоуплотняющейся прокладкой

Клапаны соединяются с отопительным прибором корпусом посредством хвостовика с самоуплотняющейся прокладкой из эластомерного материала. Без необходимости использования пеньки, пасты или других уплотнительных материалов, можно быстро и надежно производить соединения.



> ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ

R421TG

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R421X132	3/8"	1	50
R421X133	1/2"	1	50
R421X034	3/4" *	5	50
R421X035	1" *	2	50

*Отвод без герметичной прокладки

Угловой микрометрический термостатический клапан, хромированный, отвод с герметичной прокладкой.



R422TG

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R422X132	3/8"	1	50
R422X133	1/2"	1	50
R422X034	3/4" *	1	50
R422X035	1" *	1	50

*Отвод без герметичной прокладки

Прямой микрометрический термостатический клапан, хромированный, отвод с герметичной прокладкой.



R431TG

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R431X032	3/8" x 16	1	50
R431X033	1/2" x 16	1	50
R431X034	1/2" x 18	1	50
R431EX037	1/2" x 3/4" E	1	50

Угловой микрометрический термостатический клапан, хромированный, отвод с герметичной прокладкой, подсоединение с наружной резьбой.

INFO

Для подсоединения трубы применять переходники R178, R179 или R179AM



R432TG

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R432X032	3/8" x 16	1	50
R432X033	1/2" x 16	1	50
R432X034	1/2" x 18	1	50
R432EX037	1/2" x 3/4" E	1	50

Прямой микрометрический термостатический клапан, хромированный, отвод с герметичной прокладкой, подсоединение с наружной резьбой.

INFO

Для подсоединения трубы применять переходники R178, R179 или R179AM



R401TG

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R401X132	3/8"	1	50
R401X133	1/2"	1	50
R401X034		5	50
R401X035	1" *	2	20

*Отвод без герметичной прокладки

Угловой термостатический клапан, хромированный, отвод с герметичной прокладкой.



R402TG

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R402X132	3/8"	1	50
R402X133	1/2"	1	50
R402X034	3/4" *	5	50
R402X035	1" *	2	20

*Отвод без герметичной прокладки

Прямой термостатический клапан, хромированный, отвод с герметичной прокладкой.



R411TG

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R411X032	3/8" x 16	1	50
R411X033	1/2" x 16	1	50
R411X034	1/2" x 18	1	50

Угловой термостатический клапан, хромированный, отвод с герметичной прокладкой, подсоединение с наружной резьбой.

INFO

Для подсоединения трубы применять переходники R178, R179 или R179AM



R412TG

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R412X032	3/8" x 16	1	50
R412X033	1/2" x 16	1	50
R412X034	1/2" x 18	1	50

Прямой термостатический клапан, хромированный, отвод с герметичной прокладкой, подсоединение с наружной резьбой.

INFO

Для подсоединения трубы применять переходники R178, R179 или R179AM



R435TG

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R435X053	1/2"	1	50
R435X062	1/2" x 16	1	50
R435X043	1/2" x 18	1	50
R435EX043	1/2" x 3/4" E	1	50

Угловой осевой микрометрический термостатический клапан, хромированный, отвод с герметичной прокладкой

INFO

R435X062, R435X043: Присоединение трубы с помощью адаптера, следует использовать R178, R179 или R179AM



R415TG

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R415X033	1/2"	1	50
R415X042	1/2" x 16	1	50
R415X043	1/2" x 18	1	50

Угловой осевой термостатический клапан, хромированный, отвод с герметичной прокладкой, подсоединение с наружной резьбой.

INFO

R415X042, R415X043: Присоединение трубы с помощью адаптера, следует использовать R178, R179 или R179AM.



R403TG

Правый

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R403X034	1/2" x 18	1	50
R403X062	3/8" x 3/8"	1	50
R403X064	1/2" x 1/2"	1	50

Левый

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R403X024	1/2" x 18	1	50
R403X052	3/8" x 3/8"	1	50
R403X054	1/2" x 1/2"	1	50

Угловой термостатический клапан двухплоскостной, левый или правый, хромированный, отвод с герметичной прокладкой.

INFO



Для подсоединения трубы применять переходники R178, R179 или R179AM



> КЛАПАНЫ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ

Клапаны серии PTG имеют вставку для предварительной настройки расхода теплоносителя через клапан и эффективной балансировки контура отопления. Термостатическое регулирование - при установке головок R470, R460, R462, R463, R468.

1. Снимите красный колпачок: используя упор на корпусе клапана, действуйте плоской отверткой, как рычагом.
2. Используйте ключ R73P для вращения настроечной гайки, совмещая значения на гайке с выемкой на корпусе клапана.



INFO

Для настройки использовать ключ R73PY001.

Настроечные значения: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, N.
N = Полностью открыто.

R401PTG

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R401PX132	3/8"	10	100
R401PX133	1/2"	5	50
R401PX034	3/4"	5	50

Угловой термостатический клапан с предварительной настройкой, хромированный, отвод с герметичной прокладкой.

INFO

Для настройки использовать ключ R73P.



R402PTG

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R402PX034	1/2"	5	50
R402PX132	3/8"	10	100
R402PX133	3/4"	5	50

Прямой термостатический клапан с предварительной настройкой, хромированный, отвод с герметичной прокладкой.

INFO

Для настройки использовать ключ R73P.



R411PTG

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R411PX032	3/8" x 16	1	10
R411PX033	1/2" x 16	1	10

Прямой термостатический клапан с предварительной настройкой, хромированный, отвод с герметичной прокладкой, подсоединение с наружной резьбой.

INFO

Для настройки использовать ключ R73P.



R412PTG

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R412PX032	3/8" x 16	1	10
R412PX033	1/2" x 16	1	10

Прямой термостатический клапан с предварительной настройкой, хромированный, отвод с герметичной прокладкой, подсоединение с наружной резьбой.

INFO

Для настройки использовать ключ R73P.



R415PTG

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R415PX042	1/2" x 16	1	50

Угловой осевой термостатический клапан с предварительной настройкой, хромированный, отвод с герметичной прокладкой.

INFO

Для настройки использовать ключ R73P.



R438P

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R438PX037	1/2" x 3/4"E	1	-

Группа термостатическая для двухтрубных систем с угловым клапаном с предварительной настройкой.

INFO

Для настройки использовать ключ R73P.



> КЛАПАНЫ С УВЕЛИЧЕННЫМ ПРОХОДОМ

R401D

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R401DX003	1/2"	5	50
R401DX004	3/4"	5	50

Угловой термостатический клапан с увеличенным проходом, хромированный. Увеличенный проход для размера 3/4".



R402D

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R402DX003	1/2"	10	100
R402DX004	3/4"	5	50

Прямой термостатический клапан с увеличенным проходом, хромированный. Увеличенный проход для размера 3/4".



R401H

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R401HX003	1/2"	1	50
R401HX004	3/4"	5	50
R401QX004	3/4"	1	50

Угловой термостатический клапан (подключение термостатической головки – резьба 30 x 1,5 мм). Увеличенный проход для размера 3/4".



R402H

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R402HX003	1/2"	1	50
R402HX004	3/4"	5	50
R402QX004	3/4"	1	50

Угловой термостатический клапан (подключение термостатической головки – резьба 30 x 1,5 мм). Увеличенный проход для размера 3/4".



INFO

Совместим с термоголовками R460H, R468H, K470H, R470H.

INFO

Совместим с термоголовками R460H, R468H, K470H, R470H.

R403H

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R403HX023	1/2" - левый	1	50
R403HX033	1/2" - правый	1	50

Клапан термостатический с резьбой 30 x 1,5 мм, с защитным колпачком, угловой, хромированный, подключение со стороны трубопровода внутренняя трубная резьба.



R415H

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R415HX003	1/2"	1	50

Угловой осевой термостатический клапан, хромированный (подключение термостатической головки – резьба 30 x 1,5 мм).



INFO

Совместим с термоголовками R460H, R468H, K470H, R470H.

INFO

Совместим с термоголовками R460H, R468H, K470H, R470H.

> ОТСЕЧНЫЕ КЛАПАНЫ

R16TG

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R16X032	3/8"	1	50
R16X033	1/2"	1	50
R16EX037	1/2" x 3/4" E	1	50

Угловой отсечной клапан, хромированный, отвод с герметичной прокладкой.



R17TG

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R17X032	3/8"	1	50
R17X033	1/2"	1	50
R17EX037	1/2" x 3/4" E	1	50

Прямой отсечной клапан, хромированный, отвод с герметичной прокладкой.



R16D2

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R16DX002	3/8"	10	100
R16DX003	1/2"	10	100
R16DX004	3/4"	5	50

Угловой отсечной клапан, хромированный.



R17D2

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R17DX002	3/8"	10	100
R17DX003	1/2"	10	100
R17DX004	3/4"	5	50

Прямой отсечной клапан, хромированный.



INFO

Отвод в соответствии с DIN 3842

INFO

Отвод в соответствии с DIN 3842

R14TG

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R14X032	3/8"	1	50
R14X033	1/2"	1	50
R14X034	3/4"*	5	50
R14X035	1"*	2	20
R14X036	1 1/4"*	2	20

*Отвод без герметичной прокладки, с латунными колпачками

Угловой отсечной клапан, хромированный, отвод с герметичной прокладкой.



R15TG

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R15X032	3/8"	1	50
R15X033	1/2"	1	50
R15X034	3/4"*	5	50
R15X035	1"*	2	20
R15X036	1 1/4"*	2	20

*Отвод без герметичной прокладки, с латунными колпачками

Прямой отсечной клапан, хромированный, отвод с герметичной прокладкой.



R29TG

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R29X032	3/8" x 16	1	50
R29X033	1/2" x 16	1	50
R29X034	1/2" x 18	1	50
R29X035	3/4" x 18 *	5	50
R29X036	3/4" x 22 *	5	50
R29EX037	1/2" x 3/4"E	1	50

*Отвод без герметичной прокладки, с латунными колпачками

Угловой отсечной клапан, хромированный, отвод с герметичной прокладкой, подсоединение с наружной резьбой.

INFO

Для подсоединения трубы применять переходники R178, R179 или R179AM



R31TG

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R31X032	3/8" x 16	1	50
R31X033	1/2" x 16	1	50
R31X034	1/2" x 18	1	50
R31X035	3/4" x 18 *	5	50
R31X036	3/4" x 22 *	5	50
R31EX037	1/2" x 3/4"E	1	50

*Отвод без герметичной прокладки, с латунными колпачками

Прямой отсечной клапан, хромированный, отвод с герметичной прокладкой, подсоединение с наружной резьбой.

INFO

Для подсоединения трубы применять переходники R178, R179 или R179AM



R16C2

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R16CX003	1/2" x 15	1	50

Угловой отсечной клапан под пайку, никелированный.

INFO

Отвод в соответствии с DIN 3842



R17C2

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R17CX003	1/2" x 15	1	50

Прямой отсечной клапан под пайку, никелированный.

INFO

Отвод в соответствии с DIN 3842



R714TG

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R714X032	3/8"	10	100
R714X033	1/2"	10	100
R714X034	3/4"*	5	50

*Отвод без герметичной прокладки, с латунными колпачками

Угловой отсечной клапан с возможностью слива воды из радиатора, хромированный, отвод с герметичной прокладкой.

INFO

Для слива необходимо использовать спускное устройство R700 (опция, заказать дополнительно)



R715TG

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R715X032	3/8"	10	100
R715X033	1/2"	10	100
R715X034	3/4"*	5	50

*Отвод без герметичной прокладки, с латунными колпачками

Прямой отсечной клапан с возможностью слива воды из радиатора, хромированный, отвод с герметичной прокладкой.

INFO

Для слива необходимо использовать спускное устройство R700 (опция, заказать дополнительно)



> ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ГОЛОВКИ

R468

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R468X001	-	1	50

Термостатическая головка с жидкостным датчиком, с настройкой против замораживания, функцией блокировки и ограничения, запирающая клапана. Подсоединение CLIP-CLAP.



R468H

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R468HX001	-	1	50
R468HX051	антиванд.	1	50

Термостатическая головка с жидкостным датчиком, с настройкой против замораживания, функцией блокировки и ограничения, запирающая клапана, с резьбовым подсоединением M30x1,5.



R468C

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R468CX001	-	1	50

Термостатическая головка с жидкостным датчиком, с настройкой против замораживания, функцией блокировки и ограничения, запирающая клапана, с резьбовым подсоединением M30x1,5 и адаптером для установки на клапаны Giacomini Clip-Clap.



R460

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R460X001	-	1	50

Термостатическая головка с жидкостным датчиком, с настройкой против замораживания. Подсоединение CLIP-CLAP.



R460H

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R460HX011	-	1	50

Термостатическая головка с жидкостным датчиком, с настройкой против замораживания, с резьбовым подсоединением M30x1,5.



R470

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R470X001	-	7,88	1 50

Термостатическая головка с жидкостным датчиком, с настройкой против замораживания. Подсоединение CLIP-CLAP.



R470H

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R470HX001	-	1	50

Термостатическая головка с жидкостным датчиком, с настройкой против замораживания, с резьбовым подсоединением M30x1,5.



K471

КОД	РАЗМЕР	□	▣
K471X001	-	1	-

Программатор для быстрого занесения данных в память хронотермостатов радиаторных K470H, вход USB.



R463

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R463X002	2 м	1	25
R463X005	5 м	1	25

Термостатическая головка с выносной ручкой-регулятором, с настройкой против замораживания.



K470H

КОД	РАЗМЕР	□	▣
K470HX001	-	1	50

Хронотермостат для радиаторов отопления. В комплекте с адаптером для установки на клапаны Giacomini системы Clip-Clap или на клапаны "H" с резьбовым соединением. Четыре суточных программы. Подключение программатора K471. Электропитание – 2 батареи AA 1,5 V. Степень защиты IP30.



R462

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R462X002	2 м	1	25
R462X005	5 м	1	25

Термостатическая головка с выносным датчиком и регулировкой на отопительном приборе, с настройкой против замораживания.



> КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

R705K

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R705KX003	1/2"	1	25

Комплект для отопительных приборов: угловой ручной клапан, угловой отсечной клапан.



R706K

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R706KX003	1/2"	1	25

Комплект для отопительных приборов: прямой ручной клапан, прямой отсечной клапан.



R470A

Угловой и прямой комплекты

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R470AX002	3/8" x 16 - угловой	1	18
R470AX003	1/2" x 16 - угловой	1	18
R470AX012	3/8" x 16 - прямой	1	18
R470AX013	1/2" x 16 - прямой	1	18

Угловой осевой комплект

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R470AX023	1/2" x 16 - осевой	1	18

Угловой



R470 R411TG R29TG

Прямой



R470 R412TG R31TG

Осевой



R470 R415TG R29TG

Термостатический комплект для отопительного прибора: термостатическая головка, термостатический клапан, отсечной клапан; подсоединение клапанов с наружной резьбой.

R470F-KV

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R470FX054	3/4" - угловой	1	18
R470FX064	3/4" - прямой	1	18

Термостатический комплект для отопительного прибора с увеличенным проходом: термостатическая головка, термостатический клапан, отсечной клапан.



R470F

Угловой и прямой комплекты

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R470FX002	3/8" - угловой	1	18
R470FX003	1/2" - угловой	1	18
R470FX012	3/8" - прямой	1	18
R470FX013	1/2" - прямой	1	18

Угловой осевой комплект

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R470FX023	1/2" - осевой	1	-

Угловой



R470 R401TG R14TG

Прямой



R470 R402TG R15TG

Осевой



R470 R415TG R14TG

Термостатический комплект для отопительного прибора: термостатическая головка, термостатический клапан, отсечной клапан.



> КЛАПАНЫ ХРОМИРОВАННЫЕ С ГЛЯНЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ

T25C

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
T25CX003	1/2" x 16	1	20

Угловой ручной клапан для полотенцесушителя, хромированный, с глянцевой поверхностью, с подсоединением с наружной резьбой для переходников, отводы с герметичной прокладкой.

INFO

Требуется доукомплектовать переходником T177, T178C или T179M



T27C

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
T27CX003	1/2" x 16	1	20

Прямой ручной клапан для полотенцесушителя, хромированный, с глянцевой поверхностью, с подсоединением с наружной резьбой для переходников, отводы с герметичной прокладкой.

INFO

Требуется доукомплектовать переходником T177, T178C или T179M



T431C

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
T431CX003	1/2" x 16	1	20

Угловой микрометрический термостатический клапан для полотенцесушителя, хромированный, с глянцевой поверхностью, с подсоединением с наружной резьбой для переходников, отводы с герметичной прокладкой.

INFO

Требуется доукомплектовать переходником T177, T178C или T179M



T432C

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
T432CX003	1/2" x 16	1	20

Прямой микрометрический термостатический клапан для полотенцесушителя, хромированный, с глянцевой поверхностью, с подсоединением с наружной резьбой для переходников, отводы с герметичной прокладкой.

INFO

Требуется доукомплектовать переходником T177, T178C или T179M



T29C

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
T29CX003	1/2" x 16	1	20

Угловой отсечной клапан для полотенцесушителя, хромированный, с глянцевой поверхностью, с подсоединением с наружной резьбой для переходников, отводы с герметичной прокладкой.

INFO

Требуется доукомплектовать переходником T177, T178C или T179M



T31C

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
T31CX003	1/2" x 16	1	20

Прямой отсечной клапан для полотенцесушителя, хромированный, с глянцевой поверхностью, с подсоединением с наружной резьбой для переходников, отводы с герметичной прокладкой.

INFO

Требуется доукомплектовать переходником T177, T178C или T179M



T470C

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
T470CX001	-	1	50

Термостатическая головка с жидкостным датчиком, хромированная, с глянцевой поверхностью.



T439L

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
T439LX023	1/2" x 16 - левый	1	10
T439LX033	1/2" x 16 - правый	1	10

Комплект для полотенцесушителя: микрометрический термостатический клапан и отсечной клапан, двухплоскостные. В двух версиях: клапан термостатический справа - клапан отсечной слева или же клапан термостатический слева - клапан отсечной справа.



T386T

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
T386TX013	3/4" F x 3/4" E	1	25

Узел нижнего подключения полотенцесушителей, угловой, хромированный полированный. Содержит термостатический и отсечной клапаны.



T357M

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
T357MX011	1/2" x 16 - правый	1	25

Узел нижнего подключения микрометрический термостатический для однотрубных систем, хромированный глянцевый, подключение справа. Межосевое расстояние: 35 мм.



T358M

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
T358MX011	1/2" x 16 - левый	1	25

Узел нижнего подключения микрометрический термостатический для однотрубных систем, хромированный глянцевый, подключение слева. Межосевое расстояние: 35 мм.



T178C

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
T178CX012	16 x 10	1	30
T178CX013	16 x 12	1	30
T178CX015	16 x 14	1	15
T178CX016	16 x 15	1	15
T178CX018	16 x 16	1	15

Переходник хромированный, с глянцевой поверхностью, для металлической (медной) трубы.



T179M

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
T179EX024	3/4" E x (16 x 2)	1	10
T179MX005	16 x (14 x 2)	1	10
T179MX009	16 x (16 x 2)	1	10
T179MX010	16 x (16 x 2,2)	1	10

Переходник хромированный, с глянцевой поверхностью, для многослойной и полимерной трубы.



T177

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
T177X010	1/2" x 16	1	25

Переходник хромированный, с глянцевой поверхностью, с внутренней трубной резьбой (для стальной трубы).



T15TG

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
T15TG004	1/2"	1	25

Отвод хромированный с глянцевой поверхностью, с уплотнением, для регулировочных и отсечных клапанов.



T175D-1

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
T175DX011	1/2" x 16	1	25

Колпак хромированный глянцевый для комплекта для полотенцесушителя T439L.



T175D

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
T175DX001	12 - 18	1	25

Фасадная розетка универсальная для трубы, хромированная с глянцевой поверхностью.



> КЛАПАНЫ НИЖНЕГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ДВУХТРУБНЫХ СИСТЕМ

R440N

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R440NX032	1/2" x 16	5	50

Микрометрический термостатический компактный узел для двухтрубных систем со встроенным отсечным клапаном. Межосевое расстояние 35 мм.

INFO

Для подсоединения трубы применять переходники R178, R179 или R179AM. Поставляется с зондом длиной 45 см.



R356B1

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R356BX062	1/2" x 18	1	50

Зонд не включен

Микрометрический термостатический узел для двухтрубных систем прямой, подсоединение к радиатору снизу, с отводом.

INFO

Для подсоединения трубы применять переходники R178, R179 или R179AM. Применять с зондом (Ø12) R171FY002 (поставляется отдельно).



R357B1

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R357BX062	1/2" x 18 - правый	1	25

Зонд не включен

Микрометрический термостатический узел для двухтрубных систем, подсоединение к радиатору справа, с отводом.

INFO

Для подсоединения трубы применять переходники R178, R179 или R179AM. Применять с зондом (Ø12) R171FY002 (поставляется отдельно).



R358B1

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R358BX062	1/2" x 18 - левый	1	25

Зонд не включен

Микрометрический термостатический узел для двухтрубных систем, подсоединение к радиатору слева, с отводом.

INFO

Для подсоединения трубы применять переходники R178, R179 или R179AM. Применять с зондом (Ø12) R171FY002 (поставляется отдельно).



R438

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R438X062	1/2" x 16	1	-
R438X063	1/2" x 18	1	-
R438X036	1/2" x 18 x 15	1	-

Поставляется без хромированной трубки

Микрометрическая термостатическая группа для двухтрубных систем с угловым клапаном.

INFO

Для подсоединения трубы применять переходники R178, R179 или R179AM. Поставляется без хромированной трубки R194.



R438MTG

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R438MX033	1/2" x 18	1	25
R438MX036	1/2" x 18 x 15	1	25

Поставляется без хромированной трубки

Микрометрическая термостатическая группа для двухтрубных систем с боковым подключением трубопровода и прямым клапаном.

INFO

Для подсоединения трубы применять переходники R178, R179 или R179AM. Поставляется без хромированной трубки R194.



> КЛАПАНЫ НИЖНЕГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ОДНОТРУБНЫХ СИСТЕМ

R437N

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R437NX031	1/2" x 16	5	50

Микрометрический термостатический компактный узел для однотрубных систем со встроенным отсечным клапаном. Межосевое расстояние 35 мм.

INFO

Для подсоединения трубы применять переходники R178, R179 или R179AM. Поставляется с зондом длиной 45 см.



R437

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R437X032	1/2" x 18	5	50

Микрометрический термостатический компактный узел для однотрубных систем со встроенным отсечным клапаном. Межосевое расстояние 35 мм.

INFO

Для подсоединения трубы применять переходники R178, R179 или R179AM. Поставляется с зондом длиной 45 см.



R356M1

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R356MX061	1/2" x 16	1	50
R356MX062	1/2" x 18	1	50

Зонд не включен

Микрометрический термостатический узел для однотрубных систем прямой, подсоединение к радиатору снизу, с отводом.

INFO

Для подсоединения трубы применять переходники R178, R179 или R179AM. Применять с зондом (Ø12) R171FY002 (поставляется отдельно).



R357M1

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R357MX062	1/2" x 18	1	25

Зонд не включен

Микрометрический термостатический узел для однотрубных систем, подсоединение к радиатору справа, с отводом.

INFO

Для подсоединения трубы применять переходники R178, R179 или R179AM. Применять с зондом (Ø12) R171FY002 (поставляется отдельно).



R358M1

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R358MX062	1/2" x 18	1	25

Зонд не включен

Микрометрический термостатический узел для двухтрубных систем, подсоединение к радиатору слева, с отводом.

INFO

Для подсоединения трубы применять переходники R178, R179 или R179AM. Применять с зондом (Ø12) R171FY002 (поставляется отдельно).



R314N

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R314NX002	1/2" x 16	5	20

Ручной узел для однотрубной системы.

INFO

Для подсоединения трубы применять переходники R178, R179 или R179AM.



R314DN

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R314DX032	1/2" x 16	1	10

Поставляется без хромированной трубки

Ручная группа для однотрубных систем.

INFO

Для подсоединения трубы применять переходники R178, R179 или R179AM. Поставляется без хромированной трубки R194.



R436M-1

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R436MX033	1/2" x 18	1	25

Поставляется без хромированной трубки

Группа микрометрическая термостатическая для двухтрубных систем с боковым подключением трубопровода и прямым клапаном.

INFO

Для подсоединения трубы применять переходники R178, R179 или R179AM. Поставляется без хромированной трубки R194.



R436

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R436X062	1/2" x 16	1	25
R436X063	1/2" x 18	1	25
R436X036	1/2" x 18 x 15	1	25

Поставляется без хромированной трубки

Микрометрическая термостатическая группа для однотрубных систем с угловым клапаном.

INFO

Для подсоединения трубы применять переходники R178, R179 или R179AM. Поставляется без хромированной трубки R194.



> ЗОНДЫ**R171C**

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R171CY001	Ø11 - 450 мм	1	-
R171CY002	Ø12 - 450 мм	1	-
R171CY003	Ø14 - 450 мм	1	-

Медный зонд для узлов для однострунных и двухтрубных систем, длина 450 мм.

**R171F**

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R171FY002	Ø12 - 450 мм	1	100
R171FY012	Ø12 - 200 мм	1	200

Медный зонд, с резьбой, для узлов для однострунных и двухтрубных систем, длина 450 мм.

INFO

С резьбой 12x1 мм, использовать с отводом P15TGX045

**R194**

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R194X002	Ø16 - 600 мм	1	50
R194X003	Ø16 - 900 мм	1	50
R194X004	Ø16 - 1000 мм	1	50
R194X006	Ø16 - 1200 мм	1	50

Хромированная трубка для групп для однострунных и двухтрубных систем, для соединения верхнего и нижнего узла

**R171P**

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R171PY001	Ø11 - 450 мм	1	-
R171PY002	Ø12 - 450 мм	1	-
R171PY003	Ø14 - 450 мм	1	-

Пластиковый зонд для узлов для однострунных и двухтрубных систем, длина 450 мм.

**> КЛАПАНЫ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ПАНЕЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ****R385T**

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R385TX013	3/4" F x 3/4" E	1	25

Узел нижнего подключения стальных панельных радиаторов и полотенцесушителей, прямой. Содержит термостатический и отсечной клапаны.

**R386T**

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R386TX013	3/4" F x 3/4" E	1	25

Узел нижнего подключения стальных панельных радиаторов и полотенцесушителей, угловой. Содержит термостатический и отсечной клапаны.

**R387**

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R387X001	3/4" F x 18	5	50
R387X002	3/4" F x 3/4" E	5	50
R387X012	1/2" F x 3/4" E	5	50

Узел нижнего подключения стальных панельных радиаторов, прямой, для двухтрубных систем. Содержит отсечной клапан для перекрытия и балансировки.

**R388**

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R388X001	3/4" F x 18	5	50
R388X002	3/4" F x 3/4" E	5	50
R388X012	1/2" M x 3/4" E	5	50

Узел нижнего подключения стальных панельных радиаторов, угловой, для двухтрубных систем. Содержит отсечной клапан для перекрытия и балансировки.

**R383**

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R383X011	1/2" M x 18	4	20
R383X001	3/4" F x 18	4	20
R383X002	3/4" F x 3/4" E	4	20

Узел нижнего подключения стальных панельных радиаторов, прямой, для одно- и двухтрубных систем. Содержит отсечной клапан для перекрытия и балансировки, и байпас. С возможностью слива.

**R384**

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R384X011	1/2" M x 18	5	25
R384X001	3/4" F x 18	5	25
R384X002	3/4" F x 3/4" E	5	25

Узел нижнего подключения стальных панельных радиаторов, угловой, для одно- и двухтрубных систем. Содержит отсечной клапан для перекрытия и балансировки, и байпас. С возможностью слива.

**R483**

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R483Y001	3/4" E	50	1000
R483Y002	1/2" x 3/4"	50	500
R483Y003	1/2" x 3/4" E	1	500

Переходник с герметичной прокладкой для узлов нижнего подключения стальных панельных радиаторов R383, R384, R387, R388.

**NEW Комплект****R387X012: R387X002+R483Y003****R388X012: R388X002+R483Y003**

R46HF

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R46HFY001	1/2"	10	100

Термостатический встраиваемый клапан для панельных стальных радиаторов, с предварительной регулировкой, монтажная резьба 1/2"М, с уплотнением, с защитным колпачком. Подсоединение термостатической головки резьбовое 30x1,5 мм.

INFO

Совместим с термоголовками R460H, R468H и R470H.



R46CF

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R46CFY001	1/2"	10	100

Термостатический встраиваемый клапан для панельных стальных радиаторов, с предварительной регулировкой, монтажная резьба 1/2"М, с уплотнением, с защитным колпачком. Подсоединение термостатической головки CLIP-CLAP.

INFO

Совместим с термоголовками R460, R470, R468.



R46HE

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R46HEY001	1/2"	10	100

Термостатический встраиваемый клапан для панельных стальных радиаторов, с предварительной регулировкой, монтажная резьба 1/2"М, с уплотнением, с защитным колпачком. Подсоединение термостатической головки резьбовое 30x1,5 мм.

INFO

Совместим с термоголовками R460H, R468H и R470H.



R46CE

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R46CEY001	1/2"	10	100

Термостатический встраиваемый клапан для панельных стальных радиаторов, с предварительной регулировкой, монтажная резьба 1/2"М, с уплотнением, с защитным колпачком. Подсоединение термостатической головки CLIP-CLAP.

INFO

Совместим с термоголовками R460, R470, R468.



R46HI

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R46HIY001	1/2"	10	100

Термостатический встраиваемый клапан для панельных стальных радиаторов, с предварительной регулировкой, монтажная резьба 1/2"М, с уплотнением, с защитным колпачком. Подсоединение термостатической головки резьбовое 30x1,5 мм.

INFO

Совместим с термоголовками R460H, R468H и R470H.



R46CI

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R46CIY001	1/2"	10	100

Термостатический встраиваемый клапан для панельных стальных радиаторов, с предварительной регулировкой, монтажная резьба 1/2"М, с уплотнением, с защитным колпачком. Подсоединение термостатической головки CLIP-CLAP.

INFO

Совместим с термоголовками R460, R470, R468.



> АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РАДИАТОРОВ

R200

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R200X001	1" - правый	10	100
R200X002	1" - левый	10	100
R200X003	1 1/4" - правый	5	50
R200X004	1 1/4" - левый	5	50

Автоматический воздухоотводный клапан для радиаторов, хромированный.



R66A

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R66AX000	1/8"	50	1000
R66AX001	1/4"	50	1000
R66AX002	3/8"	50	500
R66AX003	1/2"	25	250

Ручной воздухоотводный клапан для радиаторов, с ручкой, с герметичной прокладкой, хромированный



R90

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R90X001	1/4"	100	1000
R90X002	3/8"	250	500
R90X003	1/2"	200	400

Ручной воздухоотводный клапан для радиаторов, хромированная металлическая часть, с герметичной прокладкой. Открытие квадратным ключом, возможность поворота выпускного отверстия.

INFO

Используйте ключ R74Y001



R91

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R91X003	1/2"	250	500

Ручной воздухоотводный клапан для радиаторов, латунный. Открытие квадратным ключом.

INFO

Используйте ключ R74Y001



R74

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R74Y001	-	150	-

Ключ для воздухоотводных клапанов R90, R91.

**R700**

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R700Y001	-	5	50

Спускное устройство для отсечных клапанов R714 и R715, нехромированное.

**R173**

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R173X002	3/8"	50	500
R173X003	1/2"	25	250
R173X004	3/4"	20	200
R173X005	1"	10	100
R173X006	1 1/4"	5	50
R173X007	1/2" редук. 3/8"*	25	250

* Отвод без герметичной прокладки

Универсальный телескопический отвод, с накидной гайкой, хромированный.

INFO

R173X007: Для отсечных клапанов 3/8"x16

**R173P**

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R173PX003	1/2"	25	250
R173PX004	3/4"	20	200

Телескопический удлинитель, хромированный, с плоским фланцем.

**R542**

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R542Y001	16 x 16	10	40
R542Y002	18 x 18	10	40

Угловой монтажный фитинг, в пластиковом корпусе, с декоративной розеткой. Медная хромированная трубка длиной 20 см.

**R544**

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R544Y003	1/2"x18	5	30

Двойное соединение для сантехнических систем с внутренней резьбой и переходником.

**R542N**

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R542NY001	1/2" x 16	10	40

Угловой монтажный фитинг, в пластиковом корпусе, с декоративной розеткой. Медная хромированная трубка длиной 20 см.

**R92****Нехромированная**

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R92Y001	1/4"	150	-
R92Y002	3/8"	100	-
R92Y003	1/2"	250	-

Хромированная

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R92X001	1/4"	150	-
R92X002	3/8"	100	-
R92X003	1/2"	250	-

Заглушка для отопительных приборов, с герметичной прокладкой.

**R73P**

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R73PY001	-	1	-

Ключ для предварительной настройки клапанов R401PTG, R402PTG и R415PTG.

**R173TG**

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R173X032	3/8"	25	250
R173X033	1/2"	15	150
R173X037	1/2" редук. 3/8"*	20	200

* Отвод без герметичной прокладки

Универсальный телескопический отвод, с накидной гайкой, хромированный. С герметической прокладкой.

INFO

R173X007: Для отсечных клапанов 3/8"x16

**R573D**

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R573DY003	1/2"x18	5	50

Соединение для сантехнических систем с внутренней резьбой и переходником.

**R541N**

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R541NX001	1/2" x 16	10	100

Медная хромированная трубка длиной 20 см.

**R577D**

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R577DY001	1/2"	10	100

Вспомогательная деталь, используемая при монтаже R573D.

**R175A**

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R175AY001	12-18 мм	1	25

Фасадная декоративная розетка для трубы.



R175B

КОД	РАЗМЕР		
R175BY001	35 мм	1	20

Крышка декоративная для узлов нижнего подключения для одно-двухтрубных систем. Межосевое расстояние 35 мм для клапанов с подсоединительным размером 16 мм.



R175C

КОД	РАЗМЕР		
R175CY001	50 мм	1	20

Крышка декоративная для узлов нижнего подключения для одно-двухтрубных систем. Межосевое расстояние 50 мм для клапанов с подсоединительным размером 50 мм.



R453H

КОД	РАЗМЕР		
R453HY011	для терм. гол.	50	250
R453HY012	для K470H	50	250

Адаптер для соединения Giacomini Clip-Clap, для головок K470H и R468H.



R167C

КОД	РАЗМЕР		
R167CX001	-	25	250

Переходник для установки головок Clip-Clap на клапаны Danfoss.



R455C

КОД	РАЗМЕР		
R455CY001	-	1	100

Антивандальная разъемная оболочка для термостатических головок R470. Принадлежности: R454DY001: Болт для оболочки, R73CY004: Специальный ключ для монтажа.



R455C-1

КОД	РАЗМЕР		
R455CY101	-	1	-

Антивандальная разъемная оболочка для термостатических головок R470H.



R455D

КОД	РАЗМЕР		
R455DY001	-	1	-

Антивандальная разъемная оболочка для термостатических головок R460.



R455D-1

КОД	РАЗМЕР		
R455DY101	-	1	-

Антивандальная разъемная оболочка для термостатических головок R460H.



R454D

КОД	РАЗМЕР		
R454DY001	M4 x 12	1	-

Винт для антивандалных оболочек R455C.



R73C

КОД	РАЗМЕР		
R73CY004	4 мм TORX	1	-

Ключ-торкс 4 мм для снятия и установки антивандалной защитной оболочки R455C.



R400

КОД	РАЗМЕР		
R400Y001	-	1	25
R453Y001	кольцо для R400	100	1000

Ключ для замены вентильных вставок P12AX004 и P12AX011 без опорожнения системы.



R79B

КОД	РАЗМЕР		
R79BY001	от 3/8" до 1 1/4"	1	25

Универсальный ключ для всех отводов от 3/8" до 1 1/4".



P56T

КОД	РАЗМЕР		
P56TY001	-	1	300

Ключ для замены встроенной вентильной вставки комплекта T439L.

INFO

Подходит для замены P12AX004, P12AX011.



R831

КОД	РАЗМЕР		
R831Y001	-	1	8
R831Y002	-	1	8

Жидкое средство с защитным и антикоррозийным эффектом для отопительных систем.



> КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ РАДИАТОРНЫХ КЛАПАНОВ

P12A

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
P12AX011	3/8" - 1/2" - 3/4"	1	-
P12AX003	1"	1	-
P12AX004	1/2"	1	-

Вентильная вставка для клапанов термостатических.

INFO

P12AX011: для коллекторов R553V и клапаном размером 3/8", 1/2", 3/4".

P12AX012: для клапанов R401, R402 3/4", сертифицированных Keurmark.

P12AX004: для клапанов R356, R357, R358, R304T, R437, R437N, R440N.

P12AX005: для клапанов R415, R435.



P22B-1

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
P22BY007	3/8" - 1/2"	1	-
P22BY008	3/4" - 1"	10	100
P22BY009	1 1/4"	10	100

Маховик-рукоятка для ручных клапанов R5A, R6A, R25A, R27A.



P26A

Нехромированный

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
P26AX004	3/4"	1	-
P26AX005	1"	1	-
P26AX006	1 1/4"	1	-

Хромированный

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
P26PY012	3/8"	50	500
P26PY013	1/2"	50	500

Хромированный колпачок для R14A, R15A, R29A, R31A.



T450C

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
T450CX012	3/8" - 1/2"	10	100

Глянцевый хромированный маховик.



P15

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
P15Y002	3/8"	1	-
P15Y003	1/2"	1	-
P15Y004	3/4"	1	-
P15Y005	1"	1	-
P15Y006	1 1/4"	1	-

Отвод нехромированный.



P15-2

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
P15X002	3/8"	1	-
P15X003	1/2"	1	-
P15X004	3/4" *	1	-
P15X005	1" *	1	-
P15X006	1 1/4" *	1	-
P15X029	1/2" x 3/8"	1	-

Отвод хромированный.



T22C

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
T22CX007	3/8" - 1/2"	1	-

Глянцевый хромированный маховик для ручной регулировки.



T26C

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
T26CX003	1/2"	1	-

Глянцевый хромированный колпачок (T29, T31C).



P18L

Хромированный

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
P18LX002	5/8" x 3/8"	1	-
P18LX003	3/4" x 1/2"	1	-
P18LX004	1" x 3/4"	1	-
P18LX005	1 1/4" x 1"	1	-
P18LX006	1 1/2" x 1 1/4"	1	-
P18LX013	R437 - R440	1	-
P18LX023	R356 - R357 - R358	1	-

Нехромированный

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
P18LY002	5/8" x 3/8"	100	1.000
P18LY003	3/4" x 1/2"	50	500
P18LY004	1" x 3/4"	50	500
P18LY005	1 1/4" x 1"	25	250
P18LY006	1 1/2" x 1 1/4"	1	100
P18LY033	3/4" nut for R37 1/2"	50	500
P18LY034	1" nut for R37 3/4"	50	500
P18LY042	5/8" DIN	1	-
P18LY043	3/4" DIN	1	-
P18LY044	1" DIN	1	-

Гайка для прямых фитингов.



P15TG

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
P15TGX002	3/8"	1	-
P15TGX003	1/2" x 3/8"	1	-
P15TGX004	1/2"	1	-

Хромированный отвод с уплотнительным кольцом и накидной гайкой.



T18C

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
T18CX003	3/4" x 1/2"	1	-

Глянцевая хромированная гайка.



P16-1

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
P16Y001	-	1	-

Разделитель потока для R356B1, R356M1, R357B1, R357M1, R358B1, R358M1.



P16-2

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
P16Y002	-	1	-

Разделитель потока для R356B, R356M, R357B, R357M, R358B, R358M.



P16-3

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
P16Y003	-	1	-

Разделитель потока для R440 и R437.



R450TG

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R450X012	-	1	-
R450X016	-	1	-

Микрометрический маховик для термостатических клапанов серии GIACOTECH.





По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.giacomini.nt-rt.ru || эл. почта: gnm@nt-rt.ru